取扱説明書

DAYTONA corp.
R77568①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
エンジン メンテナンススタンド	モンキー／ＡＰＥ等 縦／横型エンジン対応	77568

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※　取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止	・ 本来の用途以外には使用しないでください。

⚠注意

実施	・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。 ・ エンジンオイルは①エンジンスタンドへ載せ換え前に必ず抜き取ってください。 ・ エンジンの取り付け・取り外しの際は、落下や手足の挟み込みに充分ご注意ください。作業中の負傷等について、当社は一切の責任を負えません。お客様ご自身の責任において、作業いただけますようご了承願います。 ・ エンジンを①エンジンスタンドへ載せ換え後は、クランクケースを分割するまでフランジ付き六角ボルト４ヶにて必ず固定しておいてください。
その他	・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予め御了承ください。 ・ フランジ付き六角ボルトは付属しません。市販品または純正ボルトをご使用ください。

本商品の特長

- スタンドに乗せたままでクランクケースの分割も可能。クラッチ・トランスミッション・クランク等のメンテナンスが格段にし易くなります。
- ２５mm丸パイプを使用。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	エンジンスタンド		1				

2012/07/12

■使用方法■

エンジンの取り付け・取り外しについては、車輌のサービスマニュアルで手順をご確認ください。

1. ①エンジンスタンドのブラケット（平板）部分にクランクケース下側（クランクケース下面・後ろ側のＭ８ネジ４ヶ所）部分を載せ、エンジン自体が倒れないよう片手で押さえながら、フランジ付き六角ボルト（２ヶ）にて、まずは対角の２ヶ所を手締めで締め込みます。

⚠注意※クランクケース下面のネジ穴は、ゴミや泥が入り込んでいる可能性がありますので、事前に清掃してください。

2. 残りの２ヶ所も手締めで締め込み、フランジ付き六角ボルト（４ヶ　別売）を規定トルク［２０Ｎ・ｍ（２．０ｋｇｆ・ｍ)］で締め付けます。

＊エンジンのメンテナンス箇所により、①エンジンスタンドの向きを変えて作業可能です。詳しくは下記をご覧ください。

取り付け詳細図





東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで